



Preparación previa a la instalación

- Consulte la plantilla para la preparación correcta de la puerta

1 Instalación de Pestillo y Contra

Posición en 2 3/8"

Por defecto

Opcional

Extender

Presionar

El pestillo tiene que estar en posición retraída (abierto). Preste atención a la orientación del mecanismo del pestillo.

2 Instalación de Pantalla Táctil

Interior de la puerta

Exterior de la puerta

El pestillo tiene que estar en posición retraída (abierto). Preste atención a la orientación del mecanismo del pestillo.

3 Instalación Placa de Montaje

Alojar tornillo para remover la tapa de baterías.

x2

4 Conexión del Cable

CABLE HOOK

5 Instalación Cubierta Interior

x3

Pruebas de Operación

El pestillo tiene que estar en posición retraída (abierto) antes de insertar las baterías.

Pruebas de Operación

90°

6 Instalación Modulo de Red (opcional)

Las baterías deben ser removidas antes de insertar o quitar el módulo de red.

7 Instalación de Tapa Baterías

Ajuste el tornillo de la tapa

Felicitaciones, ha instalado con éxito el cerrojo YRD226. De vuelta este instructivo para instrucciones de programación.

